

NÁVOD K POUŽITÍ

Vykružovací korunka MAGG nastavitelná 050016

Před použitím

Vložte vrták do středového otvoru a utáhněte.

Volně zašroubujte tři pilové nože do vodících lišt. NEUTAHUJTE! K dispozici jsou 2 sady pilových nožů, každá sada má 3 pilové nože.

Jednu sadu lze použít pro otvory pro průměr 19 - 100 mm a druhou sadu pro průměr 45 - 130 mm.

POZOR: nepoužívejte poškozené pilové nože.

Nastavte průměr požadovaného otvoru otáčením seřizovacího ramene do požadované polohy a dotáhněte pilové nože.

Vykružovací korunku pevně upněte do sklíčidla vrtačky.

V případě vrtání do volného obrobku, je potřeba tento obrobek zajistit upnutím nebo přišroubováním k pevné pracovní desce.

Ujistěte se, že oblast za vrtaným materiálem je volná, žádné dřevěné/kovové vzpěry, vodovodní armatury či elektrické kabely.

Během použití

Vykružovací korunka se smí používat pouze pro sádkartón, OSB a dřevotřískové desky a dřevo (s hřebíkem) a to do tloušťky max. 30 mm.

Ujistěte se, že při vrtání používáte druhou rukojeť na elektrické vrtačce.

Ujistěte se, že se vykružovací korunka otáčí po směru hodinových ručiček a deaktivujte režim příklepového vrtání.

Dodržujte doporučené otáčky (vyznačeno na vrchní části vykružovací korunky).

Používejte doporučené ochranné pomůcky jako jsou ochranné brýle a protiprachovou masku.

Ujistěte se, že v oblasti stropu nebo mimo váš dosah máte bezpečnou podporu při vrtání.

Nevrtejte, když stojíte na žebříku/židli.

Nevrtejte do materiálu pod jiným než pravým úhlem.

Vyvarujte se překrývaných otvorů.

V pravidelných intervalech odstraňujte prach z vykružovací korunky (např. kartáčováním, vyklepáváním nebo vyfukováním), aby bylo zaručeno dlouhodobé seřízení pilových nožů.

Pokud je seřízení pilových nožů obtížné, použijte olej ve spreji (např. WD-40).

Vykružovací korunka se nesmí používat, pokud je poškozená ona nebo její součásti (např. pilové nože).