

(GB): INSTRUCTIONS / WARNING	(SK): NÁVOD NA POUŽITIE / UPOZORNENIA
Plug the AC adapter plug into the AC adapter. Open the connector cover and insert the DC plug into the DC IN connector. Plug the wall plug into a power outlet. If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, his customer service or a similarly qualified person to avoid danger.	Prepojovací konektor adaptéra vložte do slotu pre vkladanie batérie v používanom zariadení. Pripojte sieťovú šnúru k tomuto zariadeniu. Sieťovú šnúru pripojte do elektrickej zásuvky. Ak je sieťová šnúra poškodená, musí ju vymeniť výrobca, jeho servisná služba, alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
 Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Use or waste equipment may be dropped of free or charge at the point of sale, or at any distributor which sales equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electric waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.	 Výrobok nevyhadzujte do bežného domového odpadu, separujte oddelene lebo môže obsahovať súčasti nebezpečné pre životné prostredie alebo zdravie ľudí. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na mieste predaja, kde bude prijatý zadarmo alebo u predajcu, ktorý predáva identický výrobok vzhľadom na jeho ráz a funkciu. Výrobok môžete odovzdať aj miestnej organizácii zaoberajúcej sa likvidáciou elektroodpadu. Týmto chránite životné prostredie, zdravie ostatných aj svoje. Prípadne otázky Vám zodpovie Váš predajca alebo miestna organizácia zaoberajúca sa likvidáciou elektroodpadu.
2170457 Model: GP-SW310DC0270-IP44(EU) Suitable for LED light: 2170454, 2170454A, 2171748, 2171748A, 2170455, 8090266 - max. 8 pcs; 2170456 - max. 10 pcs; 8090265 - max. 4 pcs; 8090267; 8090267A, 8090905, 8090914 - max. 6 pcs; 8090902, 8090903 - max. 5 pcs; 8090904, 8091399- max. 2 pcs Power consumption: 8,4 W Protection class: II Transformer Input: 230V, 50 Hz Transformer Output: 31 V Use: Outdoor IP44 max. 1000 LED	2170457 Model: GP-SW310DC0270-IP44(EU) Vhodné pre LED reťaze: 2170454, 2170454A, 2171748, 2171748A, 2170455, 8090266 - max. 8 ks; 2170456 - max. 10 ks; 8090265 - max. 4 ks; 8090267; 8090267A, 8090905, 8090914 - max. 6 ks; 8090902, 8090903 - max. 5 ks; 8090904, 8091399- max. 2 ks Spotreba: 8,4 W Trieda ochrany: II Vstup: 230V, 50 Hz Výstup: 31 V Použitie: Exteriér IP44 max. 1000 LED

ZÁRUČNÝ LIST

Dátum predaja:

Dátum vyskladnenia:

Záručné podmienky: Na tento výrobok sa poskytuje záruka po dobu 24 mesiacov odo dňa predaja, respektíve odo dňa vyskladnenia. V dobe záruky vám záručný servis vykoná opravy všetkých závad vzniknutých následkom výrobné chyby bezplatne. Pri uplatnení požiadavky na záručnú opravu musí byť spolu s prístrojom predložený úplne a čitateľne vyplnený záručný list. Pri odosielaní prístroja do opravy, dopravné náklady hradí zákazník. Originálny obal od výrobku starostlivo uschovajte.

Záruka sa nevzťahuje na: 1. prístroj poškodený počas dopravy a nesprávneho skladovania 2. poruchy spôsobené nesprávnou obsluhou alebo údržbou 3. poruchy spôsobené vplyvom opotrebenia výrobku a materiálu 4. poruchy spôsobené používaním prístroja na iný účel než na aký je určený 5. prístroj, do ktorého bol vykonaný neodborný zásah alebo úprava 6. nekompletnosť výrobku, ktorú bolo možné zistiť už pri predaji

Splnomocnený zástupca výrobcu: Slovakia Trend Export-Import s.r.o., Michalovská 87/1414, Sobrance 073 01 Krajina pôvodu: PRC

Servisné záznamy: